

## Kvikguide til scoringstavle (v1.0-26122023)

Fjern scoring, hjemmehold

Touch screen

Fjern scoring, udehold



Tilføj scoring, hjemmehold

Tilføj scoring, udehold

- 1 Tænd/sluk**  
Når du slukker for kontrolpanelet, skal du bekræfte ved at trykke på ACCEPT på touch screen
- 2 Game reset**  
Nulstil display, du skal bekræfte ved at trykke på ACCEPT på berøringskærmen.
- 3 Menu**  
En menu på berøringskærmen vises
- 4 Setup**  
En menu på berøringskærmen vises
- 5 Manuelt horn**  
Tryk for at blæse i hornet.
- 6 Time reset**  
Nulstiller tid og indstiller næste periode. Du skal bekræfte ved at trykke på ACCEPT på berøringskærmen.
- 7 Start**  
Spiluret starter
- 8 Stop**  
Spiluret stopper
- 9 Undo**  
Fortryd den seneste ændring.
- 10 OK**  
Bekræft eventuelle ændringer i menuen

**A B C** Du kan også bruge klikknapperne, der henviser til knapperne på berøringskærmen.

Tryk på SETUP-klikknappen på konsollen, og du vil se en menu som vist på billedet

PAGE 1/2 MORE



Fortryd  
Ændring

Side 1/2  
Mere

Standard  
Indstil.

Accepter  
Ændringer

- 1 Rediger hjemme/gæste holdopstilling (IKKE RELEVANT)**  
Vælg enten at redigere HOME (Hjemmehold) eller GUEST (Udehold) holdopstilling. Du kan ændre navnene og numre på spillerne.
- 2 Periode tid**  
Indstil længden af en halvleg. Standard er 30 minutter.
- 3 Halvleg pausetid (IKKE RELEVANT)**  
Indstiller længden af pausen. Standard er 10 minutter.
- 4 Udvidet halvlegs pause (IKKE RELEVANT)**  
Indstiller pausetiden mellem de to forlængede halvlege. Standard er 1 minut
- 5 Forlænget periodetid (IKKE RELEVANT)**  
Indstiller længden af en forlænget spilletid. Standard er 5 minutter.
- 6 Ekstra pause (IKKE RELEVANT)**  
Indstiller pausetiden mellem alm. spilletid og forlænget spilletid. Standard er 1 minut.
- 7 Fortløbende periodetid (IKKE RELEVANT)**  
Vælg om timeren skal starte forfra eller fortsæt med at tælle fra tidligere periode. Standard er FRA.  
Eksempel: Hvis indstillet til ON og en halvleg på 30 minutter, er afsluttet, så vil næste periode begynde at tælle fra 30 og op til 60 minutter.





Fortryd  
Ændring

Side 2/2  
Mere

Standard  
Indstil.

Accepter  
Ændringer

8

**Tælle retning**

Skift mellem hvordan spillet er uret tæller op eller ned ved at trykke på COUNT MODE. Standard er OP

9

**Automatisk horn**

Tænder eller slukker for det automatiske horn. Standard er ON.

10

**Vis sidetavler (IKKE RELEVANT)**

Tænder eller slukker sideboards. Default is ON.

11

**Altid vis kort (IKKE RELEVANT)**

ON: viser gule og røde kortknapper når valg af spillernummer er indstillet til OFF. OFF: Skjuler gult og rødt kor knapper ved valg af spillernummer er indstillet til OFF. DEFAULT er OFF.

12

**Indstilling inden kampstart (IKKE RELEVANT)**

Indstiller længden af den tid, der tæller ned før kampen. Standard er 0 minutter.

13

**Vælg spiller nr (IKKE RELEVANT)**

Vælg om scoringer og straffe gives til en bestemt spiller eller til hele holdet. Standard er OFF.

LIST: Vælg spillernummer fra en liste.

TYPE: Indtast spillernummer.

OFF: Score og straffe er givet til hele holdet

14

**Perioder (IKKE RELEVANT)**

Indstiller antallet af halvlege i en kamp. Standard er 2.

